



FICHE MEMO

Melitta
CAFFEO®

1. Préparer une boisson

Placer la cartouche filtrante Melitta dans votre réservoir, puis le remplir d'eau.

Pour préparer un café

- Remplir le double réservoir (Bean Select®) de grains de café.
- Placer 1 ou 2 tasses sous le bec d'écoulement.
- Ajuster le bec verseur pour le placer au plus proche de la tasse.
- Sélectionner le café de votre choix à l'aide du curseur situé sur le Bean Select® ou bien verser du café moulu dans la trappe (une cuillère doseuse au maximum).
- Sélectionner l'intensité du café souhaité en appuyant sur ☺ :



Bean Select®

Affichage écran			
☺	☺☺	☺☺☺	☺☺☺☺
Doux	Normal	Corsé	Très corsé

- Sélectionner le volume d'eau souhaité (entre 30 et 220 ml)



Pour rappel :

- 1 Ristretto = 30ml
- 1 Espresso = 70ml
- 1 Café Long = 120ml

- Appuyer sur la touche 1 tasse ☺ ou 2 tasses ☺

Si vous souhaitez arrêter la préparation en cours, appuyer à nouveau sur ☺ ou ☺ ..

Pour faire mousser le lait



Perfect cappuccino®

- Plonger le fouet du Perfect Cappuccino® dans un récipient rempli d'un tiers de lait maximum
- Appuyer sur la touche de la vapeur ☺
 - La touche vapeur ☺ clignote pendant le temps de chauffe.
 - Lorsque la touche vapeur ☺ et symbole de la vanne ☺ s'allument : le Perfect Cappuccino® est prêt à fonctionner
- Tourner le bouton du Perfect Cappuccino®
 - La touche vapeur ☺ et le symbole de la vanne ☺ clignotent.
 - La buse vapeur chauffe et le fouet fait mousser le lait.
- Arrêter le Perfect Cappuccino® et le retirer de votre récipient.
- Appuyer sur la touche de la vapeur ☺ (pour revenir au mode de fonctionnement normal).

2. Réglages et entretien

Réglage de la finesse de la mouture

- A régler juste après le lancement d'un café (quand le moulin fonctionne)
- Positionner le levier à l'arrière de CAFFEO® dans une des 3 positions :

Gauche ☉ : mouture fine Centrale ☽ : Mouture moyenne Droite ☾ : Grosse mouture

Réglage des fonctions

- Mettre l'appareil en mode Standby : la touche M/A s'allume en rouge
- Appuyer simultanément sur les touches : 1 tasse ☉ + vapeur ☽

Réglages	Commande	Affichage écran			
		☉	☽	☾	☾☾
1. Dureté de l'eau	Appuyer sur touche vapeur ☽	Douce	Moyenne	Dure	Très dure
2. Mode économique	Appuyer sur touche café ☽	15 mn	30 mn	1H	Arrêt
3. Mode stand by	Appuyer sur touche 2 tasses ☽	1H	2H	4H	8H
4. Température d'extraction	Appuyer sur touche 1 tasse ☉	Basse	Moyenne	Elevée	-

➤ Appuyer sur la touche Marche /Arrêt ☽ pour confirmer

Réinitialisation de Caffeo® aux paramètres d'origine

- Appuyer simultanément sur la touche de l'intensité du café ☽ + touche 2 tasses ☽
- Débrancher la machine au niveau de l'interrupteur et la rebrancher

Modes de fonctionnement / Mode économie d'énergie



Mode	Reconnaissable par	Possibilité
Prêt à fonctionner	Les touches de sélection et les symboles de grains s'allument ☽	Préparation des boissons
Mise en veille	La touche M/A et les symboles de grains s'allument ☽	Activation en appuyant sur une touche au choix
Mode Standby (1H après)	La touche M/A ☽ s'allume en rouge	Procéder au réglage des fonctions Lancer le programme de nettoyage et détartrage

Entretien

Pensez à nettoyer régulièrement l'extérieur de la machine ainsi que toutes les parties amovibles :

- le Perfect Cappuccino®
- la chambre d'extraction
- le plateau récolte-gouttes
- le bac de récupération de marc du café

